

EDX-4RT DMX Dimmer Pack

Tasten Bedienung für Menü Einstellungen! In der 7-Segment Anzeige kann man mit UP oder Down sich im Menü bewegen. Durch die Taste Enter wird ein Vorgang abgeschlossen. Mit Esc kann man im Menü zurückgehen bzw. nach oben.

A001 Einstellen der DMX Adresse. Wird für „Stand Alone“ nicht benötigt.

CurE Dimmer Kurve wählen. Es stehen 4 Kurven zur Verfügung.

1 Linear – 2 Quadratisch – 3 invers Quadratisch und 4 Schalten.

Für das Schalten von LED Röhren immer Nummer 4 Schalten wählen.

Damit werden 230 Volt geschaltet.

PrCh Lauflicht Sequenz Programmieren.

A: Platz auswählen 1 bis 10

B: Szene 1 bis 30 auswählen

C: Kanal 1-4 wählen

D: Dimmer Wert 0-255 wählen



ChmD Lauflicht MODUS einstellen.

A: Automatik auswählen

B: Sound auswählen

ruCh Lauflicht Sequenz aufrufen.

A: Sequenz auswählen 1 bis 10

Bei Automatik im Lauflichtmodus steht ist hier die Geschwindigkeit einstellen.

Bei Musik im Lauflichtmodus ist hier die Empfindlichkeit ein zu stellen.

PrSC Beleuchtungsszenen einstellen. Es stehen 10 Plätze zur Verfügung.

A: Speicher Platz einstellen 1 bis 10

B: Kanal einstellen 1 bis 4

C: Dimmer Wert einstellen 0 bis 255

ruSC Lauflicht abspielen.

A: Szenen Wahl aufrufen 1 bis 10

MAun Manuelles dimmen.

A: Kanal 1 bis 4 wählen dann mit UP/DOWN 0-255 einstellen.

Alle Punkte mit Enter abschließen. Für eine einfache Lauflicht Funktion folgende Werte einstellen: Mit CurE Nummer 4 wählen. Mit PrCh Lauflichtsequenz auf Platz 1 wählen. - Mit ChmD Automatik wählen. - Mit ruCh Szene 1 wählen – Mit PrSC Speicherplatz 1 wählen - Mit ruSC Szene 1 wählen. – Mit MAun Kanal 1 bis 4 einstellen auf 001.

Das Steuergerät ist für Ohmsche Lasten geeignet.