

Bedienungsanleitung für Fernbedienung mit 4 Zonen Technik

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung mit der 4-Zonen Technik hat ein Touch Rad, um mit dem Finger die gewünschte Farbe einzustellen.

Darunter ist eine halbkreisförmige Helligkeits-Einstellung, ebenfalls mit dem Finger einzustellen.

Darunter zwei abgerundete rechteckige Schalter für ON und OFF.

Das **S-** steht für weniger Speed also für langsamer, das **S+** steht für mehr Speed also für schneller. Das **M** steht für Modus, hiermit können insgesamt 9 Programme geschaltet werden.

Jetzt kommen vier Schalter mit **1 - 2 - 3 - 4**, für die 4 verschiedene Zonen.

Auf der Rückseite ist ein Schiebedeckel, der das Batteriefach enthält. Benötigt werden 2 Batterien vom Typ AAA.

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Batterien.

CONTROLLER

Der Controller hat eine eingebaute DC-Buchse für 2,1 mm Stecker.

Daneben befinden sich parallel Schraubklemmen für Kabel zum direkten Verbinden.

Auf der anderen Seite findet man fünf Schraubklemmen für das **LED RGB-W** oder **LED RGB-WW** Band (LED-Streifen). Der gemeinsame Plus Pol ist meistens schwarz und wird an **V+** angeschraubt.

R = Rot und **G** = Grün und **B** = Blau für die Farbe und **W** für warmweiß oder kaltweiß.

Vorgehensweise:

Damit der Controller die Signale von der Fernbedienung empfangen kann, muss man den Controller auf die Frequenz der Fernbedienung anlernen. Nach der Verdrahtung des LED Bandes, bitte die Anlage einschalten. Nun sollte eine Farbe leuchten.

Legen Sie für sich fest, welche Zone Sie dem Controller zuordnen wollen. Nehmen Sie zum Beispiel die **1**.

Jetzt geht's los:

Anlage stromlos machen. Wieder einschalten und innerhalb von 3 Sekunden die Taste 1 im oberen Bereich auf **I** drücken und loslassen. Nun sollte das LED Band 3 x blinken. Damit weiß der Controller nun welche Fernbedienung ihn kontrolliert. Bei mehreren Controllern wird diesen Vorgang wiederholt.

Vergessen Sie nicht bei der weiteren Zuordnung die schon zugeordneten Controller stromlos zu machen.

Gruppen Funktion:

Man kann auf einer Zone bis zu 256 Leuchtstellen zusammenschalten.

Dazu muss man die einzelnen Leuchtquellen wie oben beschrieben auf die einzelne Zone konfigurieren.

Wie schalte ich von Farbe auf Weiß ?

Einfach den ON Schalter bei laufender Anlage drücken!

(Das Touch Rad berühren schaltet wieder um auf FARBE!)



Programme:

Programm 1 = RGBW Fade In –Fade Out

Programm 2 = Color Flash

Programm 3 = Disco

Programm 4 = Red Color Ramp up and Flash

Programm 5 = Green Color Ramp up and Flash

Programm 6 = Blue Color Ramp up and Flash

Programm 7 = Color Change and Flash

Programm 8 = Fade In –Fade Out

Programm 9 = Strobe white

TIPS:

Um alle Farben RGBW zur gleichen Zeit zu dimmen, drücken Sie bitte als erstes den Master **ON** Schalter. (Obwohl die Anlage schon läuft!)

Um die aktuelle Farbe zu dimmen, drücke als erstes den Zonen Schalter **I** an.

Zuordnung Controller Fernbedienung abschalten!

Um den Controller wieder von der Fernbedienung abzuschalten. (z.B. um andere Anlagen Teile zu konfigurieren.)

Zuerst feststellen, welche Zone man nicht mehr mit der Fernbedienung kontrollieren will.

(Unlink). Nun die Anlage stromlos machen und nach 5 Sekunden wieder einschalten.

Nun die gewünschte Zonentaste auf ON (I) innerhalb von 3 Sekunden 5 mal schnell drücken.

Nun sollte die daran angeschlossene Lampe 6 mal blinken.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lichtsteuerung.

Brunenberg GmbH - Johann Georg-von-Halske-Str. 9 - 41352 Korschenbroich