



BEDIENUNGSANLEITUNG FIGUREN LED LEUCHTE



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein und sollten diese Betriebsanleitung genau beachten.

DANGER



Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Netzspannung 230 V.

Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, daß Sie sich für eine unserer Figuren Leuchten entschieden haben.

Beachten Sie nachfolgende Hinweise aus Sicherheitsgründe:

Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme fest, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Stromkabel oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Set darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor es Umgebungstemperatur erreicht hat!

Vor dem Arbeiten an den elektrische Geräte grundsätzlich vom Netz trennen!

Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen. Kinder und Laien vom Gerät fernhalten! Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-Arbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35°C) oder extrem kalten (unter 10°C) Umgebungen. Das Gerät kann an jedem beliebigen Ort installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, daß das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zum Gerät ein. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch. Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige Veränderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

ACHTUNG!!!:

Figuren LEUCHTEN sind kein Kinderspielzeug!

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

2011 © Alle Angaben ohne Gewähr!



BEDIENUNGSANLEITUNG FIGUREN LED LEUCHTE



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Montage / Installation / Inbetriebnahme:

Die Inbetriebnahme der LED LEUCHTE ist denkbar einfach. Das mitgelieferte Steckernetzteil hat ein Kabel mit dem passenden Stecker für die Niederspannung (12 Volt). Dieser Stecker wird je nach LED LEUCHTE von hinten oder von unten innen in die passende Buchse gesteckt.

Nun das Steckernetzteil in die Steckdose stecken.

FERNBEDIENUNG (Option)

Wenn Sie eine LED LEUCHTE mit Fernbedienung gekauft haben, so gehen Sie wie folgt vor:

In der Fernbedienung wird eine Knopfzelle benötigt. Wenn nicht schon eine im Gerät ist, die Knopfzellen Batterie in die Fernbedienung einlegen.

Wenn die LED LEUCHTE über das Steckernetzteil angeschlossen ist, drücken Sie bitte zuerst auf ON. Nun sollte die Lampe leuchten.

Prinzipiell kann das Schalten mit der Fernbedienung bis zu 1 Sekunde dauern.

Die Fernbedienung hat 16 feste Farben und 4 selbstablaufende Programme (graue Tasten). Zusätzlich oben links zwei weiße Tasten für die Helligkeits-Stufen.

Nun können Sie die Farben auf der Fernbedienung durch drücken einstellen. Auf der rechten Seite befinden sich vier graue Tasten, die mit Programmabläufe vordefiniert sind. Hier können Sie einfach durch drücken der jeweiligen Taste ein Programm auswählen.

Oben links sind noch zwei weiße Tasten. Hier können Sie die Helligkeit in verschiedenen Abstufungen einstellen.

Lampenaustausch/Sicherungsaustausch - Vorgehensweise:

Diese Lampe ist mit Leuchtdioden ausgestattet und kann nur vom Werk ausgetauscht werden. Durch die extreme Langlebigkeit von Leuchtdioden, (ca. 30 000 Stunden Brenndauer) wird der Fall bei Durchschnittlicher Gebrauchsdauer von ca. 1500 Stunden im Jahr, erst in

ca. 20 Jahren auftreten können.

Wir wünschen viel Spass mit der DEKO LEUCHTE !

Brunenberg GmbH
Joh.Georg Halske Str. 9
41352 Korschenbroich

